



## **PROCEDURA per CAMBIO LINGUA**

La procedura per il cambio della lingua prevede l'utilizzo di una penna USB (versione 1.1 oppure 2.0) con capacità minima di 16 MBytes; è necessario inoltre disporre del CD "Lingue di Sistema" e di un PC con Windows2000 / XP / Vista.

Con tale procedura è possibile cambiare la lingua con cui il Blue&Me parla verso l'utente e riceve i comandi vocali: non viene modificata la lingua sul Quadro di Bordo della vettura.

- 1) rimuovere dalla Penna USB eventuali files presenti
- 2) Copiare sulla Penna., nella directory principale, i 3 files della lingua che si intende installare sul Blue&Me. Esempio, se si vuole installare il Francese è necessario copiare nella penna i seguenti 3 files :
  - 040C.CAB
  - INSTALL.INF
  - SSFT040C.V2.ARMV4I.CAB

**Attenzione** : il file INSTALL.INF ha lo stesso nome per tutte le lingue ma contenuto diverso per ogni lingua. Quindi **non** usare mai il file di altre lingue
- 3) estrarre la penna dal PC dopo averla disattivata tramite Windows
- 4) andare in vettura
- 5) eseguire un Key-Off / Key-On
- 6) aspettare 10 secondi circa ed inserire la penna nel connettore USB di utente
- 7) entro 1 ÷ 2 secondi viene pronunciato il messaggio vocale "aggiornamento avviato" (nella lingua al momento presente sul Blue&Me) e viene scritto sul Display del Quadro di Bordo il messaggio "aggiornamento in corso" nella lingua attiva sul Quadro di Bordo stesso.
- 8) Dopo circa 30 ÷ 35 secondi il download è terminato e viene pronunciato il messaggio "aggiornamento terminato – estrarre la penna USB" nella nuova lingua appena scaricata e viene scritto sul Display del Quadro di Bordo il messaggio "aggiornamento USB completato" nella lingua attiva sul Quadro di Bordo stesso (che può essere diversa da quella vocale)
- 9) Estrarre la Penna USB
- 10) Fine Procedura

Tale procedura è applicabile su qualunque vettura dotata di

**BLUE&ME™**

**BLUE&ME**  
nav

Torino, 28 Febbraio 2007